

HOME SYSTEM | MIEDŹ

LIVING WATER TECHNOLOGY

HOME SYSTEM MIEDŹ

Przepływowy aktywator wody na wejście instalacji w domu, mieszkaniu lub biurze: 5 Aktywnych Kul 5 cm z miedzi w technologii G.R.A.I.L. w przezroczystym korpusie EMI PROTECT. Bez chemii, bez zasilania i bez wymiany wkładów.

- PRZEWODNIK PRODUKTOWY

O PRODUKCIE

Czym jest Home System

02

Home System | Miedź to sam aktywator przepływowy - bez wkładów filtracyjnych. Montowany na wejściu wody do domu lub mieszkania, odpowiada za **strukturę wody** w całej instalacji, pracuje pasywnie i nie wymaga wymiany.



5 Aktywnych Kul z miedzi

Sercem systemu jest pięć Aktywnych Kul o średnicy 5 cm, wykonanych z wysokogatunkowej miedzi i połączonych z technologią G.R.A.I.L. Kule pracują w przezroczystym korpusie EMI PROTECT, przez który przepływa cała woda zasilająca instalację.

Woda o uporządkowanej strukturze

Według danych producenta Home System przywraca wodzie strukturę do poziomu ok. 60% orto-klastrów - w każdym kranie, prysznicu i urządzeniu podłączonym za aktywatorem, bez środków chemicznych.

60%

Deklarowany poziom orto-klastrów
Według danych producenta Home System podnosi strukturę wody do ok. 60% orto-klastrów (woda wzorcowa G.R.A.I.L.: 100%).

Bez zasilania

Nie wymaga prądu ani elektroniki - pracuje pasywnie, w trybie ciągłym.

Bez wymiany

Aktywne Kule nie zużywają się i nie wymagają wymiany. Produkt kupujesz raz.

Dożywotnia gwarancja

Każdy produkt Living Water Technology objęty jest dożywotnią gwarancją producenta.

ZAKRES DZIAŁANIA

Struktura, a nie filtracja

03

To ważne rozróżnienie: **Aktywne Kule odpowiadają za strukturę wody, a wkłady filtracyjne - za mechanikę i smak.** Home System nie zawiera wkładów filtracyjnych. Jeśli woda wymaga filtracji, wybierz Full Home System albo dołóż etapy filtracji przed aktywatorem.

Home System | Miedź
co zapewnia

- Strukturyzację wody do ok. 60% orto-klastrów (wg producenta)
- Działanie na całą instalację domu lub mieszkania
- Pracę pasywną - bez prądu i chemii
- Brak wymiany kul i kosztów eksploatacji
- Przezroczysty korpus - widać wnętrze systemu
- Materiały bez BPA, nanomateriałów i metali ciężkich (wg producenta)
- Dożywotnią gwarancję producenta

Poza zakresem
samego aktywatora

- Piasku, mułu, rdzy i zawiesin
- Chloru oraz smaku i zapachu wody
- Żelaza, manganu i amoniaku
- Azotanów, azotynów i arsenu
- Demineralizacji (odwrócona osmoza)
- Certyfikowanej dezynfekcji bakteriologicznej
- Certyfikowanej dezynfekcji wirusologicznej

Potrzebujesz też filtracji? Wybierz **Full Home System** *- zestaw 4 korpusów, w którym etapy filtracji poprzedzają aktywator. Porównanie na str. 06.*

Najważniejsze cechy

5 kul 5 cm
Aktywne Kule z miedzi w technologii G.R.A.I.L.

Przyłącza 3/4″
Standard instalacji domowych i mieszkaniowych.

Do 8 bar
Ciśnienie robocze typowe dla instalacji domowej.


Bez zasilania
Bez elektroniki i bez dodatkowego poboru energii.

ZASTOSOWANIA

Gdzie sprawdza się Home System

04

Home System montuje się na wejściu wody, więc obejmuje wszystkie punkty poboru za nim - od kuchni i łazienki po instalację ciepłej wody.



Domy jednorodzinne

Jeden aktywator na wejściu wody obejmuje całą instalację domu.

DOMY · SEGMENTY

Mieszkania

Kompaktowy korpus mieści się przy liczniku lub pod zlewem.

MIESZKANIA · APARTAMENTY

Biura i gabinety

Jedno urządzenie dla wszystkich punktów poboru w lokalu.

BIURA · GABINETY

Kuchnia

Woda do picia, gotowania, kawy i herbaty.

PICIE · GOTOWANIE

Łazienka

Prysznice, kąpiele i codzienna higiena.

PRYSZNIC · KĄPIEL

Ciepła woda

Montaż przed podgrzewaczem lub bojlerem obejmuje też c.w.u.

BOJLER · C.W.U.

Jeden aktywator - cały dom. *Zamiast osobnych urządzeń przy pojedynczych kranach jedna decyzja obejmuje całą instalację.*

MONTAŻ

Jak montować Home System

05



SCHEMAT MONTAŻU

1. **Licznik wody** - wejście do budynku
2. **Zawór odcinający** - przed systemem
3. **Opcjonalnie: filtracja** - np. wkład mechaniczny, węgiel
4. **Home System** - 5 Aktywnych Kul 5 cm
5. **Zawór odcinający** - za systemem
6. **Instalacja** - podgrzewacz, bojler, punkty poboru

Miejsce montażu

Wejście wody do budynku lub lokalu: za licznikiem, przed podgrzewaczem i rozdziałem instalacji. Zalecamy zawory odcinające przed i za systemem.

Kierunek przepływu

Podczas instalacji zwróć uwagę na oznaczenie kierunku przepływu wody w górnej części korpusu.

Serwis

Aktywne Kule nie wymagają wymiany ani regularnego serwisu. Przezroczysty klosz pozwala w każdej chwili zajrzeć do wnętrza.

Rozbudowa

Jeśli woda wymaga filtracji, dołóż etapy filtracji przed aktywatorem - albo od razu wybierz Full Home System.

Bezpieczne użytkowanie

Nie podgrzewać i nie zamrażać

Chroń zestaw przed wysoką temperaturą i mrozem - montuj w pomieszczeniu ogrzewanym.

Bez zmywarki i mikrofali

Elementów zestawu nie myj w zmywarce i nie umieszczaj w kuchence mikrofalowej.

Z dala od elektroniki

Unikaj długiej ekspozycji na silne pola elektromagnetyczne (np. routery, rozdzielnie).

WYBÓR WERSJI

Sam aktywator czy pełny system?

06



Home System

TEN PRZEWODNIK

- **1 korpus** EMI PROTECT, 3/4″
- **5 Aktywnych Kul 5 cm** z miedzi
- Bez wkładów filtracyjnych

CENA **6 600 zł** brutto



Full Home System

- **4 korpusy**
- Ten sam aktywator jako ostatni etap
- Etapy filtracji przed aktywatorem - osobny przewodnik

CENA **7 450 zł** brutto

Home System dostępny jest w dwóch wersjach materiałowych: miedź (6 600 zł) i stal nierdzewna (5 900 zł). Obie mają ten sam korpus, 5 kul 5 cm i deklarowane ok. 60% orto-klastrów.

Specyfikacja techniczna - Home System | Miedź

PARAMETR		WARTOŚĆ
Typ	→	Przepływowy aktywator wody, jednostopniowy
Moduł aktywny	→	5 Aktywnych Kul 5 cm z miedzi (G.R.A.I.L.)
Deklarowana struktura	→	ok. 60% orto-klastrów
Korpus	→	EMI PROTECT, przezroczysty klosz
Przyłącza	→	3/4″
Ciśnienie robocze	→	do 8 bar
Wymiary zestawu	→	123 × 320 × 110 mm (szer. × wys. × gł.)
Zawartość	→	Aktywne Kule, korpus, akcesoria montażowe, instrukcja
Gwarancja	→	Dożywotnia gwarancja producenta

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

FAQ

07

Gdzie montuje się Home System?

Na wejściu wody do budynku lub lokalu - za licznikiem, przed podgrzewaczem i rozdziałem instalacji.

Czy system wymaga zasilania?

Nie. Aktywne Kule i technologia G.R.A.I.L. pracują pasywnie - bez prądu, chemii i elektroniki.

Czy kule trzeba wymieniać?

Nie. Aktywne Kule nie zużywają się i nie wymagają wymiany. Produkt kupujesz raz, z dożywotnią gwarancją producenta.

Czy Home System filtruje wodę?

Nie. Aktywator odpowiada za strukturę wody, nie zatrzymuje piasku, rdzy ani chloru. Do tego służy Full Home System lub osobne wkłady filtracyjne.

Miedź czy stal nierdzewna?

Obie wersje mają ten sam korpus, liczbę kul i deklarowany poziom ok. 60% orto-klastrów. Różnią się materiałem kul i ceną.

Czy to dezynfekcja wody?

Nie. System nie zapewnia certyfikowanej dezynfekcji bakteriologicznej ani wirusologicznej.

Na co uważać przy montażu?

Na oznaczenie kierunku przepływu wody w górnej części korpusu. Przyłącza 3/4″, ciśnienie robocze do 8 bar.

Gdzie mogę kupić system?

Zamówienia realizują Partnerzy Living Water Technology - listę znajdziesz na livingwatertechnology.com/lista-partnerow.

KONTAKT

Skontaktuj się z Living Water Technology

Zapraszamy do kontaktu w sprawie doboru wersji, montażu i zamówienia Home System | Miedź. info@livingwatertechnology.com

LIVINGWATERTECHNOLOGY.COM

Niniejszy dokument ma charakter informacyjno-techniczny i opiera się na specyfikacji produktowej Living Water Technology. Opis technologii G.R.A.I.L. oraz deklarowany poziom orto-klastrów przedstawiają koncepcję i dane producenta. Aktywator nie jest urządzeniem filtrującym i nie zapewnia certyfikowanej dezynfekcji wody pitnej; dobór ewentualnych etapów filtracji wymaga analizy wody. Dokument nie zawiera twierdzeń medycznych ani zdrowotnych.